



MCH 613

GoGEN



- 1) Odtrhněte ochranný papír z kruhové kovové desky a přilepte ji na zadní stranu svého telefonu, nebo vložte kovovou destičku pod zadní kryt telefonu.
- 2) Vyčistěte plochu, na kterou chcete umístit přísavku.
- 3) Odstraňte ochrannou fólii z přísavky.
- 4) Umístěte držák na čisté čelní sklo a uzamkněte jej páčkou, která se nachází v blízkosti přísavky.
- 5) Pomocí magnetu připevněte svůj mobilní telefon k držáku a upravte jeho úhel.

- 1) Odtrhnite ochranný papier z kruhovej kovovej platne a prilepte ju na zadnú stranu svojho telefónu, alebo vložte kovovú doštičku pod zadný kryt telefónu.
- 2) Vyčistite plochu, na ktorú chcete umiestniť přísavku.
- 3) Odstraňte ochrannú fóliu z přísavky.
- 4) Umiestnite držiak na čisté čelné sklo a uzamknite ho páčkou, ktorá sa nachádza v blízkosti přísavky.
- 5) Pomocou magnetu pripevnite svoj mobilný telefón k držiaku a upravte jeho uhol.



Výrobce: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01



Výrobca: HP Tronic Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín, Česká republika
Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r. o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE





MCH 613

GoGEN



- 1) Oderwij papier ochronny z okrągłej metalowej części i przyklej do obudowy telefonu lub włóż metalową płytkę do obudowy telefonu.
 - 2) Wyczyść szybę w miejscu, w którym ma być umieszczony uchwyt.
 - 3) Usuń plastik ochronny z przyssawki.
 - 4) Przyciśnij przyssawkę pewnie do szyby i opuść dźwignię, aby zablokować.
 - 5) Użyj magnesu, aby zamontować telefon i dopasuj kąt do swoich potrzeb.
-
- 1) Vegye le a védő papírt a fémes keréklapról, ragassza a négyszögletes lapot a telefon tokra, vagy tegye bele.
 - 2) Tisztítsa meg azt a felületet, ahová elszeretné helyezni a tapadó korongot.
 - 3) Vegye le a védő fóliát a tapadó korongról.
 - 4) Enyhén nyomja rá a korongot az üvegre, utána nyomja meg a kart.
 - 5) Használja a mágneset a mobil telefon elhelyezésénél és állítsa be a szöget.
 - 6) Élvezze a vezetést.

PL

Producent: HP Tronic Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín, Republika Czeska
Importer: DIGISON Polska sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland

HU

Gyártja: HP Tronic Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín

INSTRUKCJA OBSŁUGI / HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PL

HU



MCH 613

GoGEN



- 1) Tear off protection paper from the circle metal plate, and stick to your phone case, or put the square metal plate in your phone case.
- 2) Clean windshield area to which suction cup will be applied.
- 3) Remove protective plastic film from suction cup.
- 4) Push suction cup firmly against windshield and press down the lever to lock.
- 5) Use the magnet to absorb your cell phone and adjust the angle.