

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU

**ODSTŘEDIVKY PRÁDLA PRO DOMÁCNOST
ODSTREDIVKY BIELIZNE PRE DOMÁCNOSŤ**

C 46

**R-FIN s.r.o.
Nádražní 335
742 45 Fulnek
Česká republika**

OBSAH :

Česká verze	2
Slovenská verzia	6

Elektrická odstředivka typu C 46 je určena k odstředování prádla.

TECHNICKÝ POPIS:

Elektrická odstředivka je válcovitého tvaru a je ustavena na měkkých pryžových patkách. Vnější plášť odstředivky je zhotoven z ocelového plechu, povrchově chráněného žárovým zinkováním a vypalovacím emailem. V horní části je odstředivka opatřena nálevkou a víkem z plastické hmoty. Při pohybu víka do horní a spodní polohy je prostřednictvím táhla ovládán mikrospínač, který za současného odbrždění zapíná elektromotorek odstředivky. Víko odstředivky je při rotujícím bubnu mechanicky jištěno proti otevření. Víko lze otevřít až po úplném zastavení bubnu. Elektromotorek je pružně zavěšen na pryžových silenblocích uchycených ve dnu sběrné mísy. Dno sběrné mísy tvoří prepážku v plášti a rozděluje je na dvě části. Ve spodní se nachází elektromotorek a spínač. V horní je umístěn buben odstředivky. Buben je zhotoven z korozivzdorného plechu a upevněn bakelitovou maticí k hřídeli elektromotorku. Horní část bubnu je vyztužena víčkem z plastické hmoty.

PŘIPOJENÍ A INSTALACE

Odstředivku připojíte na elektrickou síť, která vyhovuje platným elektrotechnickým předpisům. Odstředivka je určena pro provoz v prostředí vnitřních prostorů, kde teplota okolí neklesne pod nula stupňů Celsia a relativní vlhkost vzduchu nepřekračuje 80 %.

Odstředivku nestavějte na koberec, spodní část nesmí být zakryta!

P O Z O R !

Veškeré kovové části v koupelně, se kterými může obsluhující osoba přijít do styku, musí být vzájemně pospojovány a vodivě spojeny s ochranným kolíkem zásuvky. Opravy elektrických spotřebičů (jako i el. zařízení) může provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací. V případě odstraňování jakékoliv mechanické závady musí být odstředivka odpojena od sítě.

OBSLUHA ODSTŘEDIVKY

ODSTŘEDIVKU NESMÍ OBSLUHOVAT DĚTI!

OSOBY, JIMŽ JEJICH FYZICKÝ ČI MENTÁLNÍ STAV, NEBO NEDOSTATEK ZKUŠENOSTÍ, ZABRAŇUJE V BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ ODSTŘEDIVKY SMÍ OBSLUHOVAT ODSTŘEDIVKU POUZE POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY!

ZAJISTĚTE, ABY SI S ODSTŘEDIVKOU NEMOHLY HRÁT DĚTI!

Před prvním použitím odstředivky je nutné buben odstředivky řádně vymýt teplým saponátovým roztokem a vytrít. Tím odstraníte z vnitřního povrchu bubnu konzervační prostředky. Odstředivku umístěte na vodorovnou podlahu. Uvolněním západky (běžce) - obr.1 otevřete víko odstředivky a zasuněte vidlici přívodní šňůry do zásuvky. Prádlo do bubnu odstředivky ukládejte rovnoměrně, je to nezbytnou podmínkou pro zajištění její dokonalé funkce. Dbejte zejména toho, aby drobné prádlo (kapesníky, ponožky atd.) bylo vždy zásadně ukládáno do spodní části bubnu odstředivky. Odstředivku uveďte do chodu uzavřením víka (obr. 2). Nastane-li v první části rozběhu silné chvění, není prádlo v bubnu rovnoměrně rozloženo. V případě, že chvění trvá, odstředivku zastavte uvolněním západky (běžce). Víko lze otevřít až po úplném zastavení otáčejícího se bubnu. Neotvírejte víko násilím, poškodili by jste odstředivku.


Prádlo znovu uložte a zavřením víka uveďte odstředivku do chodu. Buben nesmí být prádlem přeplňován.

K řádnému odstředění jmenovité náplně prádla stačí 3 minuty, není nutno tuto dobu prodlužovat. U šrobeného prádla postačí 1 minuta, aby nedošlo k úplnému odstředění šrobu z prádla. Vodu z odstředivky lze vypouštět výlevkou do připravené nádoby, nebo přímo do kanálové vpusti. Dbejte vždy toho, aby výlevka nebyla ucpaná.


Po ukončení odstředění :

- vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky
- nakloňte odstředivku ve směru výlevky, aby mohla voda vytéci ze dna odstředivky
- vyčtete buben odstředivky do sucha
- otřete povrch odstředivky
- víko odstředivky nechejte otevřené.

Voda nesmí vniknout do spodního prostoru odstředivky, mohlo by dojít k poškození elektromotorku nebo mikrosopínače.



obr. 1



obr. 2

ZÁRUKA

Výrobce ručí za bezporuchový provoz výrobků po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku za předpokladu, že budou dodrženy podmínky uvedené v záručním listě. Odstředivka prádla C 46 musí být přepravována pouze v původním obalu a ve svislé poloze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitá náplň suchého prádla	2,5 kg
Doba odstředění	3 min
Napětí	~230 V / 50 Hz
Příkon	130 W
Jmenovité otáčky elektromotorku	1400 ot/min
Rozměry : průměr	317 mm
výška	565 mm
Hmotnost	10 kg



Po skončení jeho životnosti odložte prosím výrobek na příslušném sběrném místě zřízeném dle předpisů ve vaší zemi.

Elektrická odstredivka typu C 46 je určená na odstredovanie bielizne.

TECHNICKÝ POPIS

Elektrická odstredivka je valcovitého tvaru a je postavená na mäkkých gumových pätkách. Vonkajší plášť odstredivky je zhotovený z ocelového plechu, povrchovo chráneného žiarovým pozinkovaním a vypaľovaným emailom. V hornej časti je odstredivka vybavená nálevkou a vekom z plastickej hmoty. Pri pohybe veka do hornej a dolnej polohy je prostredníctvom tiahla ovládaný mikrospínač, ktorý za súčasného odbrzdzenia zapína elektromotorček odstredivky. Veko odstredivky je pri rotujúcom bubne mechanicky istené proti otvoreniu. Veko otvoríme až po úplnom zastavení bubna. Elektromotorček je pružne zavesený na gumových silenblokov, uchytených na dne zbernej misy. Dno zbernej misy tvorí predel v plášti a rozdeľuje ho na dve časti. V spodnej sa nachádza elektromotorček a spínač. Vo vrchnej je umiestnený bubon odstredivky. Bubon je zhotovený z plechu, vzdorujúceho korózii, a je upevnený bakelitovou maticou na hriadeľ elektromotorčeka. Horná časť bubna je vystužená viečkom z plastickej hmoty.

PRIPOJENIE A INŠTALÁCIA

Odstredivku pripojíte na elektrickú sieť, ktorá vyhovuje platným elektrotechnickým predpisom a normám pre inštaláciu v kúpeľniach. Odstredivka je určená pre prevádzku v prostredí vnútorných priestorov, kde teplota okolia neklesne pod nula stupňov Celzia a relatívna vlhkosť vzduchu neprekračuje 80%.

Nestavajte odstredivku na koberec, spodná časť nesmie byť zakrytá!

POZOR !

Všetky kovové časti v kúpeľni, s ktorými môže prísť obsluhujúca osoba do styku, musia byť vzájomne prepojené a vodivo spojené s ochranným kolíkom zásuvky. Opravy elektrických spotrebičov (ako aj el. zariadení) môže vykonávať osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá má overenú zvláštnu spôsobilosť podľa vyhlášky. V prípade odstraňovania akejkoľvek mechanickej poruchy musí byť odstredivka odpojená od siete.

OBSLUHA ODSSTREDIVKY

ODSTREDIVKU NESMÚ OBSLUHOVAŤ DETI!

OSOBY, KTORÝM ICH FYZICKÝ ČI MENTÁLNY STAV, ALEBO NEDOSTATOK SKÚSENOSTÍ, ZABRAŇUJE V BEZPEČNOM POUŽÍVANÍ ODSSTREDIVKY SMÚ OBSLUHOVAŤ ODSSTREDIVKU IBA POD DOHĽADOM ZODPOVEDNEJ OSOBY!

ZAJISTITE, ABY SA S ODSSTREDIVKOU NEMOHLI HRAŤ DETI!


Pred prvým použitím odstredivky je potrebné riadne umyť bubon odstredivky teplým saponátovým roztokom a vytrieť ho. Tým odstránite z vnútorného povrchu bubna konzervačné prostriedky.

Odstredivku umiestnite na vodorovnú podlahu. Uvoľnením západky (obr. 1) otvorte veko odstredivky a zasuňte vidlicu prívodnej šnúry do zásuvky. Bielizeň ukladajte do bubna odstredivky rovnomerne, je to nevyhnutná podmienka pre zaistenie jej dokonalej funkcie. Dbajte najmä na to, aby drobná bielizeň (vreckovky, ponožka atď.) bola vždy ukladaná do spodnej časti bubna odstredivky. Odstredivku uveďte do chodu uzatvorením veka (obr. 2). Ak nastane v prvej časti rozbehu silné chvenie, nie je bielizeň v bubne rozložená rovnomerne. V prípade, že chvenie trvá odstredivku zastavte otvorením veka a bielizeň znovu uložte. **Veko otvorte až po úplnom zastavení bubna ináč dojde k poškodeniu odstredivky!!!** Bielizeň znova rozložte a uzatvorením veka odstredivku uveďte do chodu. Bubon nesmie byť preplnený. Na riadne odstredenie náplne bielizne stačia 3 minúty, netreba tento čas predlžovať. Pri škrobenej bielizni stačí 1 minútá, aby nedošlo k úplnému odstredeniu škrobu z bielizne. Vodu z odstredivky možno vypúšťať výlevkou do pripravenej nádoby, alebo priamo do ústia kanála. Bielizeň vyberajte z odstredivky až keď je bubon v pokoji. Dbajte vždy o to , aby výlevka nebola upchatá.


Po ukončení odstred'ovania:

- vyťahnite prívodnú šnúru zo zásuvky
- nakloňte odstredivku vo smeru výlevky, aby mohla voda vytečť zo dna odstredivky
- vytrite bubon odstredivky
- veko odstredivky ponechajte otvorené

Voda nesmie vniknúť do spodného priestoru odstredivky, mohlo by dojsť k poškodeniu elektromotorčeka alebo mikrosplínača.



obr. 1



obr. 2

ZÁRUKA

Výrobca ručí za bezporuchovú prevádzku výrobkov počas 24 mesiacov odo dňa kúpy výrobku za predpokladu , že budú dodržané podmienky , uvedené v záručnom liste. Odstredivka bielizne C 46 musí byť prepravovaná len v pôvodnom obale a v zvislej polohe.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitá náplň suchej bielizne	2,5 kg
Čas odstredenia	3 min
Napätie	~ 230V/50Hz
Príkon	130 W
Menovité otáčky elektromotorčeka	1400 ot/min
Rozmery: priemer	317 mm
výška	565 mm
Hmotnosť	10 kg



Po skončení jeho životnosti odovzdajte prosím zariadenie na príslušnom zbernom mieste podľa platných miestnych predpisov a noriem.