



Uživatelská příručka

Model: TripleX SW600

1. Úvod

Specifikace:

- Displej: 1.1" 160*160
- Pohotovostní čas: až 50 dní
- Max. čas při použití GPS: až 13 hodin
- Stupeň krytí: IP68
- Baterie: 500 mAh
- Váha: 60 g
- Délka řemínku: 250 mm
- Bluetooth: 4.2
- Kompatibilita: Android >/ 4.4 / iOS >/ 8.0

Funkce:

- z abudovaná GPS
- monitor srdečního tepu
- sporty (chůze, běh, běh na běžecím pásu, horolezectví, cyklistika, plavání)
- krokeměr
- vzdálenost
- kalorie
- kompas
- stopky
- časovač
- ovládání fotoaparátu
- notifikace
- aktuální počasí
- cíle
- budík
- připomínky



Tlačítka

1. Podsvícení → stiskněte pro podsvícení ciferníku
2. Nahoru → stiskněte pro pohyb nahoru v menu hodinek
3. Dolů → stiskněte pro pohyb dolů v menu hodinek
4. Start → stisknutím potvrdíte funkci, podržením zap/vyp hodinky
5. Zpět → stiskněte pro návrat na předchozí obrazovku

Nabíjení

Je doporučeno používat napájecí adaptér s následujícími výstupními parametry: 5 V DC, 500 mA. Nabíječka není součástí balení. Plné nabití hodinek může trvat až 2 hodiny.

1. Vložte hodinky do nabíjecí stanice z balení tak, aby se kontakty dotýkaly a zatlačte dokud neuslyšíte cvaknutí.
2. Připojte kabel k nabíjecí stanici.
3. Připojte druhý konec kabelu k napájecímu adaptéru. Jako napájení lze použít jakýkoliv USB port v počítači.

2. Aplikace

Stáhněte a nainstalujte si aplikaci “Forever Smart” z obchodu Google Play nebo App Store. Také můžete naskenovat QR kód níže v závislosti na tom, jaký operační systém používáte.

Android



iOS



Spárování hodinek s telefonem

1. Zapněte Bluetooth na svém telefonu.
2. Otevřete aplikaci a zadejte informace do profilu v nastavení.
3. Zvolte „Připojit chytré hodinky“ v nastavení.
4. Zvolte “SW-600” ze seznamu dostupných zařízení.
5. Vyčkejte na připojení a stiskněte tlačítko pro potvrzení.
6. Po připojení dojde k synchronizaci dat. Čas a datum se nastaví podle smartphonu.

Odpojení hodinek od telefonu

1. Otevřete aplikaci.
2. Zvolte „Odpojit zařízení“ v Nastavení a potvrďte volbu.
Otevřete nastavení Bluetooth v telefonu a zvolte „Ignorovat“ (pouze iOS).

POPIS APLIKACE:

DATA:

Informace týkající se údajů shromážděných během dne. such as: Např.: kroky, vzdálenost, spálené kalorie, srdeční tep.

AKTIVITA:

Informace o prováděných činnostech včetně podrobných měření. Po synchronizaci vyberte uložený sport a zobrazte pokořenou vzdálenost na mapě. Zde můžete odeslat shromážděná data do aplikace STRAVA. Tato funkce je dostupná pouze v případě, že byla byla pokořená vzdálenost na mapě zaznamenána pomocí GPS.


PŘIPOMÍNKY:

Přidávejte připomínky, například sport, spánek, jídlo, lék, nebo budík. Nastavte datum a čas a hodinky vám připomenou plánovanou aktivitu.

NASTAVENÍ:

- Můj profil: nastavte profilovou fotku, jméno, pohlaví, datum narození, váhu, výšku
- Cíle: nastavte si cíl kroků, vzdálenosti a spálených kalorií. Až dosáhnete cíle, hodinky vás upozorní
- Notifikace: zvolte aplikace ze kterých chcete obdržet notifikace
- Pokročilé nastavení:
 - Počasí: po zadání města budou hodinky zobrazovat aktuální počasí
 - Žádná aktivita: připomenutí nedostatečné aktivity
 - Pulz: povolit nebo zakázat automatické měření
 - Režim nerušit: po aktivaci tohoto režimu budou hodinky ztlumené
- Schémata: zvolte barvu aplikace
- Odpojit zařízení: zvolte odpojit pro odpojení spárovaného zařízení
- Verze: aktuální verze

3. Menu chytrých hodinek



Stisknutím tlačítek nahoru a dolů změníte vzhled obrazovky.

Lokalizace GPS

Získání GPS signálu


Doba připojení k GPS závisí na prostředí a externích faktorech

- buďte venku, na otevřeném prostranství
- hodinky by měly mířit ciferníkem směrem nahoru
- počkejte dokud se nepřipojíte k GPS - chytré hodinky poté zavibrují

Zlepšení příjmu signálu GPS

Pro zlepšení příjmu signálu GPS používejte hodinky v otevřeném prostranství, co nejdál od budov a stromů. V tomto místě buďte několik minut.

Sportovní režim



Chytré hodinky umí měřit až 6 různých sportů, jako: běh, plavání, horolezectví, jízda na kole, chůze, běh na běžecím pásu.

Zvolte sport, který chcete provádět a stiskněte Start.

Poté se aktivuje sportovní režim a hodinky Vám připomenou, že kvůli zlepšení příjmu GPS signálu se máte držet na otevřeném prostranství (v případě, že zvolíte běh na běžecím pásu nebo plavání, hodinky nebudou přijímat GPS signál).

Pokud zvolíte plavání, zvolte délku bazénu a cíl spálených kalorií.

Jakmile se hodinky připojí k GPS satelitům, hodinky zavibrují a automaticky začne měření vybraného sportu. Pokud chcete přeskočit připojení k GPS, stiskněte tlačítko dolů a poté start pro zahájení měření bez GPS. Trasa poté nebude zapsána.



Stisknutím "nahoru" nebo "dolů" zobrazíte informace o aktuálně měřené činnosti.

Běh: doba trvání, počet kroků, vzdálenost, tempo, aktuální impuls, spálené kalorie, aktuální čas


Cyklistika: doba trvání, nejlepší tempo, vzdálenost, tempo, aktuální pulz, spálené kalorie, aktuální čas

Plavání: doba trvání, počet temp, vzdálenost, počet bazénu, aktuální pulz, spálené kalorie, aktuální čas

Horolezectví: doba trvání, počet kroků, vzdálenost, převýšení, aktuální pulz, spálené kalorie, aktuální čas

Chůze: doba trvání, počet kroků, vzdálenost, tempo, aktuální pulz, spálené kalorie, aktuální čas

Běh na běžeckém pásu: doba trvání, počet kroků, vzdálenost, tempo, aktuální pulz, spálené kalorie, aktuální čas




Pokud chcete dokončit aktuální cvičení, stiskněte tlačítko „Zpět“.

- Zvolte "Dokončit", chcete-li ukončit aktuální měření, uložit shromážděná


data nebo zkontrolovat výsledky.

- Chcete-li pokračovat v měření a používat další funkce (např. stopky), zvolte "Pokračovat na pozadí".
- Stiskněte znovu tlačítko "Zpět" pro pokračování měření.




Po ukončení měření daného sportu můžete zobrazit historii s výsledky.

Měření srdečního tepu



Stiskněte tlačítko „Start“ pro započítí měření srdečního tepu. Pro dokončení stiskněte „Zpět“ a potvrďte volbu.

Notifikace



Pokud chcete dostávat notifikace o hovorech, SMS, aktivitách na sociálních sítí a od ostatních aplikací, povolte notifikace pro aplikaci Forever Smart v nastavení telefonu a poté notifikace nastavte v nastavení aplikace. Ciferník hodinek zobrazí jednotlivé notifikace.


Příchozí hovory



Pokud bude na váš telefon příchozí hovor, hodinky zobrazí tel. číslo nebo

jméno kontaktu na ciferníku. Stiskněte tlačítko „Start“ pro odmítnutí hovoru nebo tlačítko „Zpět“ pro ignorování a ztlumení příchozího hovoru.

Vzdálené ovládání fotoaparátu



iPhone iOS: Pro použití vzdáleného ovládání fotoaparátu pomocí hodinek, spusťte na iPhone aplikaci fotoaparát. Poté zvolte manuální režim fotografie nebo 3 nebo 6 sekundové zpoždění.


Android: Stiskněte tlačítko „Start“. Fotoaparát se automaticky spustí. Poté stiskněte „Start“ znovu pro snímek, který se automaticky uloží paměti telefonu.

Upozornění o nedostatečné aktivitě

V pokročilém nastavení lze aktivovat připomenutí nedostatku aktivity. Nastavte si cyklus připomínek a dobu, kdy chcete být aktivní. Hodinky poté budou vibrovat a na ciferníku se zobrazí upozornění o nedostatku aktivity.




Budík / Připomínky




V hodinkách zvolte datum a čas kdy chcete, aby budík zazvonil. Lze také nastavit podrobnější připomenutí v aplikaci Forever Smart v záložce "Připomínky".

Kompas



Zabudovaný kompas vám pomůže se orientovat při vykonávané činnosti, např. při horolezectví. Po spuštění kompasu stiskněte tlačítko "Start" pro kalibraci. Hodinky nasměrujte kolmo k zemi a otáčejte je tak, aby kolečko jelo po obvodu ciferníku, dokud se hodinky úspěšně nezkalibrují.



Nastavení

Uživatelské informace: Výška a váha nastavena v aplikaci.

Jazyk: Zvolte jazyk.

Varování: Povolte nebo zakažte varování o vysokém srdečním tepu.

GPS: Chytré hodinky začnou získávat polohu pomocí GPS.

Verze: Informace o verzi SW a názvu Bluetooth.

Tovární nastavení: Obnovit tovární nastavení.